



REPEATER

Nikrans NG-600-Flex+5G



SPESIFIKASJONER

Dekningsområde: 600 m²

Opplinkfrekvens:

703-748,832-862,880-915,1710-1785,1920-1980 MHz

Inngangsfrekvens:

758-803,791-821,925-960,1805-1880 2110-2170 MHz

Opplinkvinning: 65 dB

Nedlinkvinning: 70 dB

Strømforsyning: Input: AC100~ 240V, 5V3A

Fungerer i temperaturer på °C: -10 ~ +50 °C

IP-Code: IP40

Fuktighet: ≤85%

Størrelse (mm): 208 × 147 × 30.5

Forsterkerens vekt: ≤2.0 kg kg

dBm: 17 dBm



Anrop/GSM / 4G/LTE / 5G / 3G



Dekningsområde: 600 m²



Frequency bandwidth of 900, 1800, 800, 700, 2100 MHz



<https://www.myamplifiers.no/repeater-175/>


PACKAGE



Nikrans
NG-600-Flex+5G



Innendørs antenner
/ Utendørs antenner



Kabler



Strømforsyning



User Manual



Free Support



Safety for Human Health



3 ÅRS garanti og service



Conformity to CE and RoHS standards



30 DAGERS returret



Full pakke klar til bruk



3-7 business day delivery



Full duplex mode (improvement of outgoing and incoming signal)



[Chat med oss](#)



info@myamplifiers.no



[+18885740580](tel:+18885740580) (Salg)



PRODUCT DESCRIPTION

Nikrans NG-600-Flex+5G mobilforsterkeren har som mål å forbedre kvaliteten på **5G / 4G / GSM-signaler**. Denne modellen er laget for å fungere med alle de store europeiske operatørene, og er kompatibel med de viktigste frekvensbåndene, inkludert 700, 800, 900, 1800 og 2100 MHz. Enheten har **CE- og RoHS-sertifisering**, noe som garanterer kvaliteten og overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder. Repeateren kan enkelt settes opp med hjelp av ekspertveiledningene vi tilbyr på nettsiden vår og i forsterkerkittet. Din Nikrans NG-600-Flex+5G vil bli sendt med ekspressleveringstjenester som FedEx, EMS, UPS eller DHL, og leveringsprosessen starter neste virkedag etter at bestillingen er lagt.

Med sin forbedrede signaldekningsområde på opptil **600 m²**, er Nikrans NG-600-Flex+5G egnet for store rom som kontorbygninger, lager, kjøpesentre, underjordiske parkeringsplasser, små hoteller, restauranter og så videre.

De **primære funksjonene** til Nikrans NG-600-Flex+5G repeateren er beskrevet nedenfor:

- **Brukervennlig LCD-grensesnitt.** Brukere kan enkelt overvåke og optimalisere enhetens ytelse ved å lese installasjonstips, sanntidsinformasjon om forsterkerens funksjon, feilmeldinger og andre viktige notater direkte på LCD-skjermen.
- **AGC (automatisk forsterkningskontroll).** Hvis selveksitasjon oppdages, slås systemet av. Videre justerer Nikrans NG-600-Flex+5G forsterkningsnivået, gjenkjenner feilfunksjoner og foreslår løsninger for å forhindre systemfeil og nettverksinterferens.
- **MGC (manuell forsterkningskontroll).** Hensikten med denne funksjonen er for tekniske brukere som er i stand til å gjøre manuelle forsterkningsjusteringer.
- **Smart modus.** Ved å forbedre og forsterke mobilsignaler gjør Nikrans NG-600-Flex+5G det mulig å overføre tale og data i områder med dårlig signalkvalitet, uten å påvirke andre trådløse enheter.
- **Manuell på/av-kobling av valgte frekvensbånd.** Manuell utvalgelse av bånd er basert på frekvensen operatøren din bruker i ditt distrikt og signalet du ønsker å forsterke (5G, 4G eller telefonsamtaler). Denne funksjonen er spesielt fordelaktig i områder med flere operatører.

Forbedre mobilforbindelseskvaliteten og bruk alle generasjoner av trådløs teknologi, inkludert 5G, 4G og 2G (GSM), med Nikrans NG-600-Flex+5G telefonsignalforsterkeren.



ORDER NOW



[Chat med oss](#)



info@myamplifiers.no




[+18885740580](tel:+18885740580) (Salg)



INSTALLATION SCHEME

1. Find the best position of an outdoor antenna (on the roof/ outside the window where your mobile phone displays 2-3 bars of mobile coverage). Choose the best direction of the antenna – it's recommended to direct it towards the nearest GSM base station. Keep the outdoor antenna away from the high-frequency aerial, metal net, high-voltage cable or transformer. Be aware of avoiding lightning strikes and thunder.
2. Mount the mobile repeater and indoor antenna inside the building. The indoor antenna should be fixed on the ceiling, make sure that it's installed at least 2m above the ground. Search for the best position to make mobile signal be spread all over the area. In order to avoid interference, the indoor antenna should be at least 5m away from the outdoor antenna.
3. After identifying the position of the outdoor antenna, the repeater and the indoor antenna, attach the interface of the outdoor antenna to the BS side and of the indoor antenna to the MS side of the repeater and fasten tightly.
4. Connect the power adaptor only after both antennas are mounted correctly.
5. If the indicator light is on, the installation has been completed successfully.

We strongly recommend the customers getting prior authorization for using signal booster equipment from the local administration or network provider. The usage of mobile boosters without proper approval may lead to liability.



ORDER NOW



[Chat med oss](#)



info@myamplifiers.no



[+18885740580](tel:+18885740580) (Salg)

